

CELEBRATION



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l/230 mm (nr 2321)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
320 mm (nr 2369)
275 mm (nr 2337)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
230 mm (nr 2331)
190 mm (nr 2327)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
320 mm (nr 2358)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
280 mm (nr 2356)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
230 mm (nr 2323)
0,50 l/180 mm (nr 2317)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
145 mm (nr 2311)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,20 l (nr 2375)
0,30 l (nr 2373)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,1 l (nr 2326)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 2378)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/145 mm (nr 2304, 2313)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/120 mm (nr 2380, 2371)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 2348)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
120 mm (nr 2387)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,5 l (nr 2365)



Sosjerka
Gravy boat
Sauciere
0,40 l (nr 2385)



Sosjerka ze spodkiem
Gravy boat and saucer
Sauciere mit Untertasse
0,40 l/190 mm (nr 2383, 2381)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/165 mm (nr 2322, 2314)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,40 l (nr 2340)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,30 l (nr 2310)



Kubek ze spodkiem
Mug and saucer
Kaffebecher mit Untertasse
0,30 l/145 mm (nr 2310, 2313)