



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**AIDA**  
0,08 l / Ø 120 mm  
(nr 0490, 0491)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**AIDA**  
0,18 l / Ø 145 mm  
(nr 0460, 0461)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**AIDA**  
0,28 l / Ø 160 mm  
(nr 0450, 0451)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**ALBERGO**  
0,08 l / Ø 120 mm  
(nr 1983, 1984)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**ALBERGO**  
0,35 l / Ø 185 mm  
(nr 1972, 1692)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka **ANNA**  
ze spodkiem  
**AMBASADOR**  
0,25 l / Ø 160 mm  
(nr 1806, 2315)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**ANTIQUA**  
0,18 l / Ø 150 mm  
(nr 2082, 2081)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**BODO**  
0,09 l / Ø 120 mm  
(nr 0480, 0471)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**DOROTA**  
0,11 l / Ø 120 mm  
(nr 1980, 1981)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**DOROTA**  
0,20 l / Ø 135 mm  
(nr 1903, 1912)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**DOROTA**  
0,45 l / Ø 175 mm  
(nr 1901, 1915)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**IZA**  
0,18 l / Ø 145 mm  
(nr 1609, 2512)  
0,30 l / Ø 160 mm  
(nr 1809, 2515)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**IZA**  
0,10 l / Ø 120 mm  
(nr 1653, 2571)  
0,20 l / Ø 145 mm  
(nr 1667, 2512)



Bouillon cup  
with handles and saucer  
Suppenobertasse mit  
Henkeln mit Untertasse  
Bulionówka z uszami  
ze spodkiem **IZA**  
0,30 l / Ø 160 mm  
(nr 1666, 2515)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**NOVA**  
0,07 l / Ø 110 mm  
(nr 1970, 0171)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**NOVA**  
0,17 l / Ø 145 mm  
(nr 1900, 0112)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**PAULA**  
0,29 l / Ø 170 mm  
(nr 1734, 1723)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**PAULA**  
0,28 l / Ø 170 mm  
(nr 1790, 1723)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**PAULA**  
0,30 l / Ø 170 mm  
(nr 1728, 1723)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**PAULA**  
0,07 l / Ø 120 mm  
(nr 1700, 1771)  
0,15 l / Ø 130 mm  
(nr 1701, 1772)  
0,20 l / Ø 140 mm  
(nr 1702, 1712)



Bouillon cup and saucer  
Suppenobertasse  
mit Untertasse  
Bulionówka ze spodkiem  
**PAULA**  
0,35 l / Ø 170 mm  
(nr 1732, 1723)



Saucer  
Untertasse  
Spodek  
**PAULA**  
25/17 mm (nr 1774) do:  
filiż. 0,20 Bistro nr 1106  
filiż. 0,20 Morning nr 1101  
kubka 0,25 Morning nr 1110  
filiż. 0,25 Victoria nr 2702  
filiż. 0,15 Paula nr 1701



Saucer  
Untertasse  
Spodek  
**PAULA**  
20/13 mm (nr 1773) do:  
filiż. 0,07 Paula nr 1700  
filiż. 0,20 Paula nr 1702



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**PAULA II**  
0,07 l / Ø 120 mm  
(nr 1703, 1771)  
0,15 l / Ø 130 mm  
(nr 1716, 1772)  
0,20 l / Ø 140 mm  
(nr 1717, 1772)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
**SARA**  
0,12 l / Ø 140 mm  
(nr 0370, 0371)  
0,15 l / Ø 140 mm  
(nr 0372, 0371)  
0,18 l / Ø 145 mm  
(nr 0304, 0373)



wzmocnione obrzeże  
verstärkter Rand  
reinforced rim

Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.  
tel. (+48 58) 686 37 84 - 87, fax (+48 58) 686 37 85  
www.lubiana.com.pl, e-mail: lubiana@lubiana.pl



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
BOLA

0,40 l / Ø 165 mm  
(nr 1009, 1013)  
0,28 l / Ø 165 mm  
(nr 1007, 1013)  
0,20 l / Ø 145 mm  
(nr 1006, 1015)  
0,15 l / Ø 145 mm  
(nr 1004, 1015)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
BOLA

0,08 l / Ø 125 mm  
(nr 1090, 1091)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
BOLA

0,06 l / Ø 110 mm  
(nr 1080, 1081)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem BOLA

0,20 l / Ø 145 mm  
(nr 1050, 1015)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem BOLA

0,09 l / Ø 125 mm  
(nr 1040, 1091)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem BOLA

0,06 l / Ø 125 mm  
(nr 1039, 1091)  
0,06 l / Ø 110 mm  
(nr 1039, 1081)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem BOLA

0,19 l / Ø 145 mm  
(nr 1049, 1015)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
JAKUB

0,23 l / Ø 150 mm  
(nr 1792, 1793)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
EWA

0,07 l / Ø 120 mm  
(nr 1060, 1061)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BISTRO  
ze spodkiem NANA

0,20 l / Ø 145 mm  
(nr 1106, 1744)  
0,10 l / Ø 120 mm  
(nr 1170, 1741)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BISTRO  
ze spodkiem NANA

0,40 l / Ø 170 mm  
(nr 1109, 1746)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka MORNING  
ze spodkiem NANA

0,10 l / Ø 120 mm  
(nr 1180, 1741)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka MORNING  
ze spodkiem NANA

0,20 l / Ø 145 mm  
(nr 1101, 1744)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka MORNING  
ze spodkiem NANA

0,40 l / Ø 170 mm  
(nr 1107, 1746)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
NANA

0,08 l / Ø 120 mm  
(nr 1740, 1741)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
NANA

0,15 l / Ø 145 mm  
(nr 1743, 1744)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka ze spodkiem  
NANA

0,25 l / Ø 170 mm  
(nr 1745, 1746)



Cup and saucer and Tea pot  
Tasse mit Untertasse und  
Teekanne

Filiżanka ze spodkiem  
i czajnikiem BOLA  
0,28 l / Ø 165 mm / 0,30 l  
(nr 1007, 1013, 1099)



Cup and saucer and Tea pot  
Tasse mit Untertasse und  
Teekanne

Filiżanka ze spodkiem  
i czajnikiem BOLA 2  
0,28 l / Ø 165 mm / 0,30 l  
(nr 1095, 1013, 1096)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem TV GEX

0,09 l / 20x13 mm  
(nr 1040, 1017)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BOLA  
ze spodkiem TV GEX

0,08 l / 20x13 mm  
(nr 1090, 1017)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BOLA  
ze spodkiem TV GEX

0,06 l / 20x13 mm  
(nr 1080, 1017)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem TV GEX

0,06 l / 20x13 mm  
(nr 1039, 1017)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BOLA  
ze spodkiem GEX

0,08 l / Ø 135 mm  
(nr 1090, 1016)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka BOLA  
ze spodkiem GEX

0,06 l / Ø 135 mm  
(nr 1080, 1016)



Cup and saucer  
Tasse mit Untertasse  
Filiżanka DEGUSTA  
ze spodkiem GEX

0,09 l / Ø 135 mm  
(nr 1040, 1016)  
0,06 l / Ø 135 mm  
(nr 1039, 1016)



wzmocnione obrzeże  
verstärkter Rand  
reinforced rim

Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.  
tel. (+48 58) 686 37 84 - 87, fax (+48 58) 686 37 85  
www.lubiana.com.pl, e-mail: lubiana@lubiana.pl